



**CUSTOM COMMAND
ZAMANLAYICI
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KILAVUZU**

TORO

Count on it.

Saat / Gün / Yıl Ayarı (Current Time&Day)

Kontrol düğmesi "Current Time&Day" konumuna getirilmelidir.



(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarına basılarak o anki saat girilir. Dakika girilmek için NEXT tuşuna ve (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla ilerleyerek hangi dakikada olduğu girilir. *NEXT tuşuna basılır ve gün, ay ve yıl ayarı yapılır.

İstasyon Çalışma Ayarı (Station Times)

Kontrol düğmesi "Station Times" konumuna getirilir.



Ortadaki A/B/C/D programından istenilen program seçilir. Bu zamanlayıcıda dört ayrı programlama yapılır. Program seçildikten sonra sıralanan tüm aşamalar o programda iken ayarlanır. Farklı bir program daha ayarlanacaksa ikinci bir program seçilir. Aynı işlemler tekrarlanır.

Ekranın sağ tarafında beliren "Station No" yazısının altındaki rakam vananın numarasıdır.

Vanaların kaçır dakika çalışacağını buradan (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarına basılarak ayarlanır.

Ayar yapıldıktan sonra NEXT tuşuna basılır ve çalışma zamanı verilecek bir sonraki vanaya geçilir.

Bir sonraki vananın imleci yanıp sönmeye başladığında NEXT tuşuna basılır.

Program Başlama Zaman Ayarı (Program Start Times)

Kontrol düğmesi ayarı "Program Start Times" konumuna getirilir.



Ekranın sağ tarafında bulunan “Start No” yazısının üstünde beliren rakam vana numarasını gösterir.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla vananın çalışmaya başlama saati verilir. NEXT tuşuna basılır ve dakika ayarı verilir.

Sulama Günlerinin Ayarlanması (Watering Days)

Kontrol düğmesi ayarı “Watering Days” pozisyonuna getirilir.



(+/ON) ya da (-/OFF) tuşlarına basılarak **CAL** seçilir ve **NEXT** tuşuna basılır.

(+/ON) tuşlarına basılarak hangi günler sulama isteniyorsa onaylanarak seçilir. Sulama istenmeyen günler (-/OFF) tuşuna basılarak iptal edilir. SU (Pazar), MO (Pazartesi), TU (Salı), WE (Çarşamba), TH (Perşembe), FR(Cuma), SA(Cumartesi).

Aralıklı Sulama Yapmak

Kontrol düğmesi “Watering Days” konumundadır.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla **INT** pozisyonuna getirilir ve **NEXT** tuşuna basılır.

(1-7) Gün aralığında bir gün (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarına basılarak seçilir. **NEXT** tuşuna basılır.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla aralıklı sulamanın başlatılacağı gün girilir.

Tek / Çift Günlerde Sulama Yapmak

Kontrol düğmesi “Watering Days” konumundadır.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla **ODD/TEK** ya da **EVEN / ÇİFT** günler için seçim yapılır.

Mevsimsel Sulama Yapmak (% Season Adjust)

Kontrol düğmesi "% Season Adjust" konumuna getirilir.



(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla sulama sürelerinin %10-%200 arasında artırılması yada azaltılması sağlanır.

Mevsimsel ayarlama pozisyonu sayesinde sulama zamanlarını program değişikliği yapmadan arttırmak ve azaltmak mümkün olmaktadır.

Programın Silinmesi (Program Erase)

Kontrol düğmesi "Program Erase" konumunda olmalıdır.



(-/OFF) tuşuna uzun süre basılarak içinde bulunan programın bilgileri tamamen silinir.

Manuel Program Cycle (Programların Elle Çalıştırılması)

Kontrol düğmesi "Manuel Program Cycle" konumunda olmalıdır.



Ekranın sağ tarafında bulunan “Station No” yazısının altında beliren rakam vananın rakamıdır.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla vananın kaç dakika çalışacağı ayarlanır.

NEXT tuşuna basılır ve diğer bir vananın ayarı yine (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla yapılır.

Bu konumda ayarlanan vanalar ardarda çalışabilir.

Manuel Single Station (Programın Elle Çalışması)

Kontrol düğmesi “Manuel Single Station” konumunda olmalıdır.



Ekranın sağ tarafında bulunan “Station No” yazısının altında beliren rakam vananın rakamıdır.

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla vananın kaç dakika çalışacağı ayarlanır.

NEXT tuşuna basılır ve diğer bir vananın ayarı yine (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarıyla yapılır.

Bu konumda ayarlanan vana tek çalışabilir.

Programı Durdurma

Aynı anda (+/ON) ve (-/OFF) tuşlarına basılır.

Programı Devam Ettirmek

NEXT tuşuna basılır.

Sulamayı İptal Etmek

(+/ON) ve (-/OFF) tuşlarına aynı anda iki kez basılır.

İstasyonu Değiştirmek

NEXT tuşuna iki kez basılır.

Sulama Süresinin Ayarlanması

(+/ON) tuşuna sulama süresinin arttırılması için basılır, azaltmak için (-/OFF) tuşuna basılır.

Off/Rain Delay (Programı Kapatmak / Sulamayı Ertelemek)

Bu fonksiyon sayesinde zamanlayıcı ile sulamayı 1-7 gün arasında erteleyebilirsiniz. Kontrol düğmesi "Off/Rain Delay" konumunda olmalıdır.



+/ON) ve (-/OFF) tuşuna basılarak kaç gün sulamanın ertelenmek istendiği girilir.

İptal: Rain Delay işlevini iptal ettirmek için kontrol tuşunu OFF pozisyonuna getirilir.

Ertelenen sulama günleri geçen her güne karşılık otomatik olarak ekranda azalacaktır.

Zamanlayıcıyı Kapatmak

Zamanlayıcıyı sulama anında kapatmak yada tamamıyla kapatmak için kontrol tuşu (-/OFF) pozisyonuna getirilir bırakılır yada tekrar istenilen program için çevrilir.

Tüm programların yapılmasının ardından kadran pozisyonu "RUN" pozisyonunda bırakılmalıdır.



ATLANTIS

İNŞAAT, GÖLF, PEYZAJ, SULAMA LTD. ŞTİ



Alemdağ Cad. Güteryüz Sokak No: 74/B

ÜMRANIYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (0216) 344 86 74 - 521 10 34 - 443 99 90

Faks: (0216) 523 04 79

web: www.atlantismuhendislik.com

e-mail: info@atlantismuhendislik.com